









Bloque	Qué hace
	Avanza durante <TIEMPO> segundos
	Retrocede durante <TIEMPO> segundos
	Gira a la izquierda durante <TIEMPO> segundos
	Gira a la derecha durante <TIEMPO> segundos
	Avanza
	Avanza mientras haya luz en la parte izquierda
	Avanza mientras haya luz en la parte derecha

	<p>Avanza mientras haya una superficie blanca</p>
	<p>Avanza mientras haya una superficie negra</p>
	<p>Retrocede</p>
	<p>Retrocede mientras haya luz en la parte izquierda</p>
	<p>Retrocede mientras haya luz en la parte derecha</p>
	<p>Retrocede mientras haya una superficie blanca</p>
	<p>Retrocede mientras haya una superficie negra</p>

	<p>Gira a la izquierda</p>
	<p>Gira a la izquierda mientras haya luz en la parte izquierda</p>
	<p>Gira a la izquierda mientras haya luz en la parte derecha</p>
	<p>Gira a la izquierda mientras haya una superficie blanca</p>
	<p>Gira a la izquierda mientras haya una superficie negra</p>
	<p>Gira a la derecha</p>
	<p>Gira a la derecha mientras haya luz en la parte izquierda</p>
	

	<p>Gira a la derecha mientras haya luz en la parte derecha</p>
	<p>Gira a la derecha mientras haya una superficie blanca</p>
	<p>Gira a la derecha mientras haya una superficie negra</p>
	<p>Para</p>
	<p>Sigue una línea durante &lt;TIEMPO&gt; segundos</p>
	<p>Sigue una línea hasta que se detecte un obstáculo</p>
	<p>Sigue siempre una línea</p>



Establece la velocidad a lenta









Establece la velocidad a normal



Establece la velocidad a rápida

Bloque	Qué hace
	<p>Enciende los dos LEDs</p>
	<p>Enciende el LED derecho</p>
	<p>Enciende el LED izquierdo</p>
	<p>Apaga los dos LEDs</p>
	<p>Apaga el LED derecho</p>
	<p>Apaga el LED izquierdo</p>

	Pitido
	Toca un DO agudo redonda
	Toca un SI redonda
	Toca un LA redonda
	Toca un SOL redonda
	Toca un FA redonda



Toca un MI redonda



Toca un RE redonda



Toca un DO redonda



Toca un SI grave redonda



Toca un DO agudo blanca



Toca un SI blanca





Toca un LA blanca



Toca un SOL blanca



Toca un FA blanca



Toca un MI blanca



Toca un RE blanca



Toca un DO blanca



Toca un Si grave blanca



Toca un DO agudo negra




Toca un Si negra




Toca un LA negra








Toca un SOL negra



Toca un FA negra




Toca un MI negra

	Toca un RE negra
	Toca un DO negra
	Toca un SI grave negra
	Toca un DO agudo corchea
	Toca un SI corchea
	Toca un LA corchea
	Toca un SOL corchea



Toca un FA corchea



Toca un MI corchea



Toca un RE corchea



Toca un DO corchea



Toca un SI grave corchea



Toca un silencio de redonda



Toca un silencio de blanca




Toca un silencio de negra




Toca un silencio de corchea




Toca la siguiente nota como un sostenido



Cambia el 'tempo' a lento



Cambia el 'tempo' a normal



Cambia el 'tempo' a rápido




Envía mensaje azul



Envía mensaje rosa



Envía mensaje verde



Envía mensaje violeta



Envía mensaje naranja



Envía mensaje añil

Bloque	Qué hace
	Espera <TIEMPO> segundos
	Espera hasta que se detecte una palmada
	Espera hasta que se pulse el botón redondo
	Espera hasta que se pulse el botón triangular
	Espera hasta que se detecten dos palmada
	Espera hasta que se detecte una superficie negra
	Espera hasta que se detecte una superficie blanca



	<p>Espera hasta que haya una luz en el lado izquierdo</p>
	<p>Espera hasta que haya una luz en el lado derecho</p>
	<p>Espera hasta que se detecte un obstáculo</p>
	<p>Espera hasta que se reciba el mensaje azul</p>
	<p>Espera hasta que se reciba el mensaje rosa</p>
	<p>Espera hasta que se reciba el mensaje verde</p>
	<p>Espera hasta que se reciba el mensaje violeta</p>



Espera hasta que se reciba el mensaje naranja



Espera hasta que se reciba el mensaje azul

Bloque	Qué hace
	<p>Repite siempre</p>
	<p>Repite &lt;NÚMERO&gt; veces</p>
	<p>Repite hasta que se pulsa el botón redondo</p>
	<p>Repite hasta que se pulsa el botón triangular</p>
	<p>Repite hasta que se detecta un obstáculo</p>
	<p>Final del programa</p>

Bloque	Qué hace
	Comienza cuando se detecta un obstáculo
	Comienza cuando se detecta 1 palmada
	Comienza cuando se detectan 2 palmadas
	Comienza cuando se pulsa el botón triangular
	Comienza cuando se pulsa el botón redondo
	Comienza cuando se detecta una superficie blanca
	Comienza cuando se detecta una superficie negra
	Comienza cuando se recibe el mensaje azul
	Comienza cuando se recibe el mensaje rosa



Comienza cuando se recibe el mensaje verde



Comienza cuando se recibe el mensaje violeta



Comienza cuando se recibe el mensaje naranja



Comienza cuando se recibe el mensaje añil



Comienza cuando se recibe el comando remoto 1



Comienza cuando se recibe el comando remoto 2



Comienza cuando se recibe el comando remoto 3



Comienza cuando se recibe el comando remoto 4



Comienza cuando se recibe el comando remoto 5



Comienza cuando se recibe el comando remoto 6



Comienza el programa